

# Auszug aus unserer neuen Printbroschüre Nr. 5 - 2021

# Entlüften - + Entleeren



Auf 35 Seiten nur bebilderte und bemaßte Produkte zum Entlüften von Kompakt- und Glieder- Heizkörper

VON AMELN

Paul-Henri-Spaak-Straße 5, D-51069 Köln-Dellbrück ( Industriegebiet Moorslede )  
Technische Beratung 9.00h bis 17.00h **Telefon : ++49 ( 0 ) 221- 9 68 450 - 0**  
Telefax : ++49 ( 0 ) 221- 9 68 450 - 50 e.mail: info@superflex.de



Ausziehbar, 2 Durchflussgrößen, mit Rosette und integrierter Micro-Entlüftungsmöglichkeit

Printbroschüre 5 wie  
/.Meisterstopfen Seite 17  
Printbroschüre 6 Seite 19



Ausziehbar, waagerechte Maßanpassung + Adapter



Ventilübergänge von 3/8" bis 1 1/4" mittels Adapter




Rosette abschrauben mit 2,5 mm Inbusschlüssel Minischrauben lösen



Der SuperStopfen wurde als Grundelement konstruiert, um möglichst viele Anschlussvarianten für einen Heizkörperanschluss im Vor-oder Rücklauf aus unserem vielseitigen Produktprogramm realisieren zu können. Ob Schlüsseldepot, Entleerung unter Blindrosette, oder der Einsatz von Sprungadapter für Senkrecht oder Quersprünge sind für den SuperStopfen kein Problem. Die Blindrosette dient gleichzeitig als Tropfenfänger.

Printbroschüre 5 Seite 17  
Printbroschüre 6 Seite 19

Dieses Modell ohne Microlüftung für besondere Einsatzadapter oder Sprungadapter geeignet



Modell mit automatischem Entlüftungsventil + Blindrosette




Stapfenlüfter „Auto+Blind“

Modell mit Luftautomat Handbedinbar + Blindrosette



Stapfenlüfter „Autohand“

Modell mit Caleffi Entleerung + Blindrosette




mit Entleerungs-Einsatz unter Rosette



Schlüssel-Depot mit Schlüssel am Bande



Rosette = Tropfenfänger



lösbare Blindrosette, passt auf: Meisterstopfen Superstopfen Profistopfen



**ML**  
mit integrierter Micro-  
Entlüftungsmöglichkeit



Eleganter Standardstopfen aus Vollmessing mit lösbare Rosette zur Sechskantabdeckung + nach Wahl, mit verdeckter Micro- Entlüftungsmöglichkeit mittels Inbusschlüssel 2,5mm



Bild zeigt Stopfen Typ ML mit Inbusschlüssel 2,5. Schrauben werden werkseitig eingesetzt



Rosette lässt sich über die Überwurfmutter wegschieben



Mit Inbusschlüssel obere Schraube leicht lösen. Nicht herausrauben. Auf Wasseraustritt achten.



„Micro3-Autoblind“



„Micro3-Edelblind“



zum Entlüften ab- + aufschrauben



Einsatzlüfter Vorsatzlüfter Eisenrohrübergänge

Printbroschüre ordern by: [von ameln info@superflex.de](mailto:von ameln info@superflex.de)

<p>Modell Kreisdeko Printbroschüre Seite 10</p>	<p>Modell Carato Printbroschüre Seite 10</p>	<p>Modell Planos Printbroschüre Seite 10</p>	<p>Modell DuoCrystal Printbroschüre Seite 10</p>	<p>Modell Vierkantlüfter Printbroschüre Seite 11</p>
<p>Einsatzlüfter Printbroschüre Seite 4</p>	<p>Einsatzlüfter Printbroschüre Seite 4</p>	<p>Einsatzlüfter 3/8" Konus Printbroschüre Seite 5</p>	<p>Vorsatzlüfter 1/2" Rohr Printbroschüre Seite 6</p>	<p>Vorsatzlüfter 3/4" Rohr Printbroschüre Seite 6</p>
<p>Vorsatzlüfter 3/4" Rohr Printbroschüre Seite 6</p>	<p>Schwenklüfter Printbroschüre Seite 6</p>	<p>Winkel mit Lüfter Printbroschüre Seite 7</p>	<p>Winkeladapter Printbroschüre Seite 9</p>	<p>Eisenrohr-Übergänge Printbroschüre Seite 12</p>